

NOVEMBRE 2020

Installation, Mise en Service

Document ID.:

Terra AC Wallbox

ABB

Rev.:

# Pré-requis

## Certification IRVE de l'installateur

#### Programme de certification des installateurs pour l'installation d'IRVE

Le décret n°2017-26 relatif aux IRVE fixe les exigences techniques et de compétences pour les acteurs du marché.

Les installateurs déployant des solutions de charge d'une puissance supérieure à 3,7 kVA doivent obtenir cette certification afin de répondre aux obligations fixées par le décret.

Il existe 3 niveaux de certification et de formation pour répondre à ce besoin :

- IRVE formation de base (niveau 1)
  Cette formation vise l'installation de bornes de charge, sans configuration spécifique pour la communication ou la supervision.
  - IRVE formation Expert (niveau 2) Cette formation est destinée à l'installation de bornes de charge jusqu'à 22kVA, avec configuration pour bornes communicantes et supervision de station.
- IRVE recharge rapide

Cette formation est destinée à l'installation de bornes de charge rapide de plus de 22kVA.

#### Vous pouvez vous rapprocher de votre contact ABB local pour être orienter vers un organisme de formation

### Matériel et outils



# Application

Accès à Terra Config



Afin de finaliser l'installation et la mise en service de la Terra AC Wallbox, l'installateur doit avoir accès à l'application Terra Config

Pour avoir accès à l'application il est nécessaire de faire créer un compte par ABB. Une fois ce compte créer, l'installateur pourra effectuer l'ensemble de ses mises en service sans avoir à solliciter ABB.

L'ensemble de la procedure de mise en service relative à TerraConfig est disponible un peu plus tard dans cette presentation.

Afin de créer votre compte TerraConfig, veuillez envoyer les informations suivantes à <u>clement.delaroche@fr.abb.com</u> :

- Nom et prénom du contact, Entreprise, Email, Telephone, Adresse postale

# Installation

## Etape 1 : Déballage





Le déballage du chargeur est aisé de part la compacité du chargeur et sa légèreté.

- Bien vérifier que l'ensemble des pièces fournies sont présentes
  - $\circ$  Terra AC Wallbox
  - o Sachet avec chevilles de fixation
  - Témoin pour installation murale
  - Carte RFID (pour les versions avec RFID)
  - Fiche explicative des voyants de fonctionnement
- Bien conserver le code PIN collé sur le sachet ou se trouve les chevilles de fixation
- Préparer le reste du matériel nécessaire à l'installation

### **Etape 2 : Installation**

#### Positionnement du chargeur en mural



- 1. Positionner le témoin au mur
- 2. Utiliser le niveau pour le positionner bien droit
- 3. Marquer les zones de perçage dans le mur



- 1. S'assurer que les vis du haut dépasse de 10mm à l'aide de la règle
- 2. Retirer la face avant du chargeur en dévissant les deux vis positionnées en bas de celui-ci
- 3. Soulever la face avant par le bas pour la retirer



- 1. Percer deux trous en haut et deux trous en bas à l'aide d'un foret 8 mm
- 2. Positionner les chevilles jaunes dans les trous du haut et les chevilles blanches en bas
- 3. Visser les vis



- 1. Positionner le chargeur sur le mur à l'aide des deux vis du haut
- 2. Vérifier au niveau le bon alignement du chargeur
- 3. Visser les vis dans les trous de montage inférieurs

## Etape 3 : Raccordement de l'alimentation AC



- 1. Dévisser les 6 vis du capot de maintenance afin d'accéder à la zone de raccordement du chargeur
- 2. La zone de raccordement se trouve en bas à gauche (voir zone entourée ci-dessous)
- 3. Insérer le câble via le presse-étoupe dédié
- 4. Dénuder les fils sur environ 10 mm
- 5. Raccordement en mono :
  - Les fils de la phase 1 (A), la terre et le neutre
- 6. Raccordement en Tri :
  - Les fils de la phase 1 (A), la terre, le neutre et les phases 2 et 3 (B et C)
- 7. Visser le serre-câble sur le câble





### **Etape 4 : Connectivité**

Raccordement du câble RJ45 et/ou Carte SIM



#### Ethernet

1. Passer le câble Ethernet par le haut dans le presse-étoupe dédié

Slot Carte SIM

Prise RJ45

2. Raccordez le câble dans la prise RJ45 dédiée (voir emplacement à droite)



Activation of Network	
Select the type of network you want to connect your charger to. O Enable LAN or switch LAN to 4G or Wi-Fi will initiate the charger to restart.	
Wi-Fi	
Wi-Fi Settings	>
4G	
ADM Coulom	

#### GSM

- 1. Insérer la carte SIM dans le slot prévu à cet effet
- 2. Assurez-vous que la puce sur la carte SIM est orientée face au mur

#### Wifi / Bluetooth

Les connexions Wifi et Bluetooth se font par l'intermédiaire de l'application TerraConfig et/ou ChargerSync.

Voir slides dédiées



### Etape 5 : Raccordement d'un compteur externe

Si vous n'implantez pas de compteur externe sur votre installation, vous pouvez passer cette étape.

Il est nécessaire d'installer un compteur avec communication ModBus

- 1. Passer dans le presse-etoupe restant le câble de raccordement du compteur
- 2. Dénuder le câble
- 3. A l'aide d'un tournevis plat, procéder au raccordement du compteur sur le port RS485
- 4. Sur le bornier dédié (voir ci-contre), raccorder le fil + sur la première entrée, le fil sur la seconde et si le compteur comporte un fil de terre, raccorder le fil de terre sur la troisième entrée



#### Etape 6 : Fermeture du chargeur et mise sous tension

Après avoir scrupuleusement respecté les étapes précédentes :

- 1. Revisser la trappe de maintenance
- 2. Réenclencher et visser le capot de protection
- 3. Vérifier que tout est bien fixé
- 4. Mettre l'appareil sous tension



# **Mise en Service**

### Enregistrement et configuration du chargeur

Après avoir effectué les précédentes étapes d'installation, vient la configuration du chargeur.

Cette configuration se fait par l'intermédiaire de l'application TerraConfig pour laquelle un compte à été préalablement créé (Voir slide 5).

Via cette application, l'installateur va pouvoir:

- Enregistrer le chargeur
- Mettre à jour le chargeur avec la dernière version
- Connecter le chargeur à internet
- Appliquer une limitation statique du courant de sortie (non modifiable par l'utilisateur final)
- Configurer une liaison OCPP vers un back-office
- Autoriser les cartes RFID externes (non fournies par ou avec le chargeur ABB)
- Basculer le chargeur en « Free Vending Mode » 🗲 Pas d'autorisation nécessaire pour lancer la charge

	رك	
	<u>ک</u>	
• •	Ø	

# Ou télécharger l'application TerraConfig ?

Rechercher 'TerraConfig' dans l'AppStore ou Google play store

Note:

*Nécessité de l'application TerraConfig précédemment téléchargée à mettre à jour vers la version 1.3 au minimum ainsi que la création du compte* 







# Connexion à l'application

- Installer et ouvrir l'application TerraConfig
- Connectez-vous avec les informations d'identification reçues par e-mail sur demande de compte. L'email est envoyé par <u>noreply.autosender@chargedot.com</u>
- Suivez les étapes pour créer votre propre mot de passe et vous connecter.

K TerraConfig	X TerraConfig ⊕ English ▼
Activation of your new TerraConfig account	Log in
Dear Marouan,	Christian.van-maurik@nl.abb.com
You have signed up for a TerraConfig user account email address	Password 🗞
Please use the original password to log in, change it after first log in.	Forget your password?
ME699159	LOGIN
Thank you for using TerraConfig , we are here to start a new experience in experiencing charger installer service.	
For answers to frequently asked questions and additional support resources, email us at developer@chargedot.com	
Best Regards,	
TerraConfig Development Team.	
* This is automatically generated e-mail, please do not reply. *	

## 1. Enregistrer un chargeur

La première étape consiste à enregistrer le chargeur afin qu'il soit identifié par ABB en cas de besoin

- Le smartphone doit être connecté à internet et au Bluetooth
- 2. Pressez 'Connect Charger' pour activer la recherche du chargeur
- 3. Le chargeur va apparaitre automatiquement dans la liste, cliquez sur le numéro de série correspondant
- 4. Entrez le code PIN à 8 caractères (lettres + chiffres) fourni avec le chargeur (dans le sachet avec les chevilles)
- 5. L'appairage se fait et l'application TerraConfig valide que le chargeur est connecté





# 2. Synchroniser le chargeur

٠



- «Device Sync» permet de synchroniser manuellement le chargeur avec la plateforme de service ABB.
- Il est recommandé de toujours appuyer sur «Device Sync» après la mise en service / les modifications effectuées par l'application TerraConfig

![](_page_17_Picture_5.jpeg)

# 3. Mettre à jour le chargeur

**Charger Pairing** Switch Charger 🜗 Connected ♦ 🗇 🗅 👘 Disconnect 📿 TACW2242020S0155 Self Detect ΩΞ Device Sync Firmware Info Device Info Configuration ₽  $\overline{\mathbb{W}}$ [=] Charger Link OCPP Server Device Update 0 Card Device Mode Settings 0 囵

Avec «Device Update», la dernière version du logiciel ou une version spécifique peut être téléchargée et installée sur le chargeur.

Appuyez sur "+" et l'application TerraConfig recherchera la/les versions du logiciel disponibles. Cliquez ensuite sur le package souhaité puis cliquer sur « Add Package » pour lancer le téléchargement.

Sélectionnez ensuite le package téléchargé et cliquez sur « Upload Package »

![](_page_18_Picture_5.jpeg)

# 3. Mettre à jour le chargeur

٠

![](_page_19_Picture_1.jpeg)

- Après la mise à jour du chargeur, vérifiez que la dernière version du logiciel est bien installée
- Cliquez sur "Firmware Info" et assurez-vous que la version notée est bien celle que vous venez d'installer

<	Firmware Info
E	Basic Info
	Package Code
	TAC3Z9119006710273
ſ	Package Version
	V 1.0.11

# 4. Connecter le chargeur à Internet

Charger Link

![](_page_20_Picture_2.jpeg)

Avec ChargerLink, vous pouvez sélectionner l'option de connexion Internet du chargeur.

Les options sont :

- LAN (par défaut)
- Hors ligne (lors de l'utilisation du chargeur en mode hors ligne, la LED de connexion sera non fonctionnelle)
- Wifi
- 4G

•

*Remarque: activez le LAN ou passez au LAN alors que vous étiez en 4G ou Wi-Fi lancera le redémarrage du chargeur!* 

Charger Link		< Charge	er Link
Activation of Network		Activation of Netwo	rk
Select the type of network you want to your charger to. O Enable LAN or switch LAN to 4G or W initiate the charger to restart.	connect i-Fi will	Select the type of networy your charger to. O Enable LAN or switch L initiate the charger to r	rk you want to connect AN to 4G or Wi-Fi will restart.
Wi-Fi	$\bigcirc$	Wi-Fi	C
4G	$\bigcirc$	4G	C
APN Settings	Off >	APN Settings	0
LAN		LAN	C
Offline	$\bigcirc$	Offline	
Offline	$\bigcirc$	Offline	

# 4. Connecter le chargeur à Internet

Wi-Fi

![](_page_21_Picture_2.jpeg)

Avant de configurer la connexion Wi-Fi du chargeur, votre smartphone **doit d'abord être connecté** au réseau Wi-Fi que vous souhaitez sélectionner.

- activez le Wi-Fi et appuyez sur « Wi-Fi Settings »
- 2. SSID affiche le réseau Wi-Fi connecté
- 3. Entrez le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur «Suivant»
- Le chargeur est connecté au réseau
  Wi-Fi

![](_page_21_Picture_8.jpeg)

# 4. Connecter le chargeur à Internet

4G

![](_page_22_Picture_2.jpeg)

Avant de configurer la connexion du chargeur 4G, insérez la carte nano sim m2m (voir installation)

Activez la 4G, entrez les paramètres
 APN (exemple Vodafone) et appuyez
 sur Configurer.

![](_page_22_Picture_5.jpeg)

![](_page_22_Picture_6.jpeg)

## 5. Fixer une limitation statique du courant de sortie

**Charger Pairing** Switch Charger 🔄 Connected ♦ 🗇 🗅 👘 Disconnect 📿 TACW2242020S0155 Self Detect Ū. Device Sync Firmware Info Device Info Configuration  $\overline{\mathbb{W}}$ [=] Ŷ OCPP Server Device Update Charger Link 0 Ø Card Device Mode Settings 0

Cliquez sur «Settings» suivi de «Local Power Grid Configuration» uniquement pour configurer le «User-settable Max Current». Cette fonction permet de limiter le courant de sortie à des valeurs fixes de 10/16 / 32A, soit en puissance respectivement 7 / 11 / 22 kW. Choisissez et appuyez sur «Enregistrer» et sur une coche rouge (coin supérieur droit) pour confirmer.

*Note : Cette limite n'est pas accessible depuis ChargerSync pour l'utilisateur* 

C General Parameters		<		<	~
Charge Point Settings		Local Power Grid Configurat	ion	—	
Charge Point Employ Info	>	Local Power Grid Configurat		Local Power Grid Configu	iration
Local Power Grid Configuration	>	User-settable Max Current	32 🔻	User-settable Max Current	32 🔻
Electrical Protection Settings	>	Frequency of AC Current	50 💌	Frequency of AC Current	50 🔫
		Charging Priority	1/	Charging Priority	1 🕶
Connection Layer Settings		Local standard voltage	230 <i>i</i> /	Local standard voltage	230 🖍
Socket Configuration	>	Threshold of Over Voltage	20% <i>#</i> _	Threshold of Over Voltage	20% 🖍
LAN Configuration	<u>`</u>	Threshold of Lack Voltage	20%#_	Threshold of Lack Voltage	20% 🖍
WIEL Configuration		Threshold of Over Current 1	13%	Thrashold of Over Current 1	1.90/
wiri configuration		Threshold of Over Current 2	28%		$\times$
GSM Configuration	2			User-settable Max Curr	ent
Bluetooth Device Information	>				
NFC Device Settings	>			10	
				16	
				32	
				Save	

# **5. Configurer le serveur OCPP**

**Charger Pairing** Switch Charger 🗍 Connected 🚯 💿 🙆 💷 Disconnect 📿 TACW2242020S0155 Self Detect ΩΞ Device Sync Firmware Info Device Info Configuration  $\overline{\mathbb{W}}$ 5  $\stackrel{\frown}{=}$ OCPP Server Device Update Charger Link Card Device Mode Settings 0 囵

Le serveur OCPP permet de remonter les informations vers un back-office externe Avant d'activer un accès OCPP externe, les détails du serveur OCCP doivent être saisis / connus dans le compte du portail TerraConfig. Sélectionnez le serveur OCPP externe et appuyez sur Configurer. De base, 'Server Info' affichera '----'.

COCPP Server	✓ OCPP Server	< OCPP Server
Original Charger External	Original Charger External	Original Charger External
Enable this function to allow external organizations to access the EVSE.	Enable this function to allow external organizations to access the EVSE.	Enable this function to allow external organizations to access the EVSE.
Enable external access	Enable external access Serial Number TACW2242020S0155 Server Info 	Enable external access Serial Number TACW2242420T0234 Server Info Chargepointservicej.greenflux.nl

# 6. Autoriser l'ajout de cartes RFID externes

![](_page_25_Figure_1.jpeg)

En standard, seules les cartes ABB peuvent être utilisées avec la Terra AC.

Cliquez sur "Card" pour activer l'ajout des cartes externes soumises par d'autres fournisseurs.

Les cartes suivantes sont compatibles:

SO 14443 type A et type B, UID 4 bytes.

Le UID 7 sera disponible dans la prochaine mise à jour.

Si le type de RFID n'est pas connu, il est possible d'utiliser un outils 'NFC'. De préférence issus de Google Play Store car la majorité des outils NFC sur l'App Store ne sont pas disponible.

![](_page_25_Picture_8.jpeg)

# 6. Passer le chargeur en Accès libre

![](_page_26_Figure_1.jpeg)

Les chargeurs Terra AC équipées d'une Autorisation en RFID peuvent être passés en mode Accès libre afin de permettre à n'importe quel utilisateur de se connecter et charger son véhicule directement

• Activez le "Free Vending" pour passer le chargeur en fonctionnement libre

Device Mode	
	Free Vending
	Enable this feature and the charging session will happen without authentication at any time.

### Informations sur le chargeur

Charger Pai	ring	
Switch Cha Connecter (2) (2) (2) Disconnect	rger 1 d o o tac	
Self Detect ଦ୍ୱନ		Ē
Configurati	on	Device Info
ହ Device Update ⓒ Settings	Tw Charger Link Card	CCPP Server
<b>A</b> Home		O Me

Avec «Device Info», l'utilisateur peut trouver les informations détaillées du produit ainsi que le journal de log de l'appareil au cas où des diagnostics seraient nécessaires.

- Numéro de série
  - *Type de produit*

-

- Puissance maximale (kW)
- Courant maximum (A)
- Raccordement
- Type de sortie
- Options de connexion
- Certification
- État en direct de la connexion Internet
- Informations sur le serveur
- Journal de log de l'appareil

<	Device Info			
I	Basic Info			
	Serial Number			
	TACW2242020S015	5		
	Product Type			
	TAC-W22-S-R-C-0			
	Performance			
	Max Power	22kW		
	Max Current	32A		
	Phases	3		
	Outlet ty	pe 2 socket with shutter		
	Internet suppot	4G WIFI LAN BLE RFID		
	Certification			
I	nternet Connection			
	Туре	LAN		
	Status	Connected		
	Server Info			
	abb.cdlink.charged	ot.com		
I	Device Log	>		

![](_page_27_Picture_15.jpeg)

# Section "Me"

Données du compte

![](_page_28_Picture_2.jpeg)

Dans la section « Me », le compte TerraConfig peut être géré.

- Dans «My Account», il est possible de modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte de l'application TerraConfig.
- Dans «About TerraConfig», la version de l'application TerraConfig peut être trouvée

![](_page_28_Picture_6.jpeg)

![](_page_29_Picture_0.jpeg)