



Triphasé jusqu'à 9 kW Monophasé jusqu'à 3 KW Gestion de deux thermoplongeurs Plug & Play Retrofit possible

# **FRONIUS OHMPILOT**

Installation et configuration

© Fronius International GmbH Version /20 Division / Department

Fronius reserves all rights, in particular rights of reproduction, distribution and translation.

No part of this work may be reproduced in any way without the written consent of Fronius. It must not be saved, edited, reproduced or distributed using any electrical or electronic system.

You are hereby reminded that the information published in this document, despite exercising the greatest of care in its preparation, is subject to change and that neither the author nor Fronius can accept any legal liability.

Gender-specific wording refers equally to female and male form.

# **1 CABLAGE DU FRONIUS OHMPILOT**

## 1.1 Vue générale





\_\_\_\_\_

## 1.2 Cablage d'un Fronius Ohmpilot avec un Thermoplongeur Monophasé



## Puissance: 0 à 3kW

## 1.3 Cablage d'un Fronius Ohmpilot avec un Thermoplongeur Triphasé





Exigences

Puissance: 6 à 9kW



#### Fonctionnement :

- Régulation faite par la phase L1
- La phase L2 reçoit 3kW
- La phase L3 reçoit 3kW

#### Répartition de la puissance par phase

L1	L2	L3
0 <b>→</b> 3kW	3kW	3k
		W

## **2 COMMUNICATION DU FRONIUS OHMPILOT**

## 2.1 Vue générale

![](_page_5_Picture_2.jpeg)

## **Connexions possibles**

- Via Wifi
- Via LAN (Ethernet)
- Via Modbus RTU

2.2 Option 1 : Connexion en Wi-Fi

![](_page_5_Figure_8.jpeg)

\_\_\_\_\_

## 2.3 Option 2 : Connexion en LAN

![](_page_6_Figure_1.jpeg)

2.4 Option 3a : Connexion en protocole Modbus

![](_page_6_Figure_3.jpeg)

.....

### 2.5 Option 3b : Connexion en protocole Modbus

![](_page_7_Picture_1.jpeg)

## **3 INTERFACE DU FRONIUS OHMPILOT**

### 3.1 Interface du Fronius Ohmpilot

![](_page_7_Picture_4.jpeg)

![](_page_7_Picture_5.jpeg)

- LED verte: <u>Status</u>/mode chauffe
- LED bleu: <u>Status</u> connexion
- LED rouge: Erreur
- Bouton de fonctions:
- 1pression : Jumelage wifi en WPS

(Reste activé 2min)

• 2 pressions: Point d' accès Wifi

(Reste activé 30min)

• 3 pressions: Activation Mode Boost

•Pour désactiver le point d' accès Wifi ou arrêter le mode boost, presser le bouton une nouvelle fois.

### 3.2 Se connecter à linterface Web du Fronius Ohmpilot

#### 3.2.1 Connexion à l'interface Web du Ohmpilot en Wi-Fi

Activer le point d'accès Wi-Fi du Fronius Ohmpilot, en pressant deux fois sur le bouton de Fonctions.

Rechercher dans la liste des points d'accès de votre ordinateur, tablette ou smartphone le point d'accès Wi-Fi de l'Ohmpilot (Ohmpilot\_xxxxxxx, les x représentant le numéro de série). Se connecter à ce point.

Ouvrir un navigateur internet (ex : Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc...). Dans la barre d'adresse, saisir l'adresse : <u>http://ohmpilot</u> ou l'adresse IP suivante **192.168.250.181** 

Vous arrivez sur l'interface du Fronius Ohmpilot.

#### 3.2.2 Connexion à l'interface Web du Ohmpilot en LAN

Rechercher dans la liste des points d'accès de votre ordinateur le point d'accès LAN de l'onduleur. Se connecter à ce point.

Ouvrir un navigateur internet (ex : Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc...). Dans la barre d'adresse, saisir l'adresse IP suivante **169.254.0.180** 

Vous arrivez sur l'interface du Fronius Ohmpilot.

(Franius) OHMPILOT GÉNÉR	RALITÉS RÉSEAU	
Re la		G
Erreur 926	0.0 °C	0 W
ÉTAT	TEMPÉRATURE	PUISSANCE CALORIFIQUE
CHAUFFAGE 2 🚫	THERMOPLONGEUR L2 🛞	THERMOPLONGEUR L3 🗙
MODÈLE :	Ohmpilot	
NUMÉRO DE SÉRIE :	31436906	
VERSION DE LOGICIEL :	0.0.0-0	
VERSION DE CIRCUIT IMPRIMÉ CONTR:	6	
VERSION DE CIRCUIT IMPRIMÉ CHOP:	9	
ADRESSE IP LAN :	169.254.0.180	
MASQUE SOUS-RÉSEAU LAN :	255.255.0.0	
ADRESSE MAC LAN :	80:1F:12:56:9D:B5	
ADRESSE IP WLAN :	192.168.250.181	
ADRESSE MAC WLAN :	F8:F0:05:AF:71:07	
ADRESSE RS485 :	40	
PAIRAGE :		
HEURE :	13:18 24.11.2021	
SORTIE RÉGULATEUR :	0 W	

# 4 PARAMÉTRAGE DE LA COMMUNICATION DU FRONIUS OHMPILOT

#### 4.1 Communication en Wi-Fi (WLAN)

A Non sécurisé | 192.168.250.181/network.shtml

	Fronius	OHMPILOT	GÉNÉRALITÉS	RÉSEAU			FR
	RÉGLAGE	E DU RÉS	SEAU				
	○ LAN				• WLAN		
					Réseaux trouvés		O
					TP-Link_A3FE ==> Signal: -52	2, sec: wpa	
					fromobile1 ==> Signal: -57, sec. linksys ==> Signal: -71, sec: w	ec: wep vpa	
					18337117 ==> Signal: -97, se	c: wpa	
					Obtenir l'adresse	⊖ statique	dynamique
Sélectionner « WLAN », lais	sser « dynamiq	ue », sélec	tionner		Adresse IP	192.168.250	0.181
le réseau client dans la liste	e. Puis cliquer s	ur « Sauve	garder				
et co	onnecter »				Sauvegarder & Connecter		

Non sécurisé   192.168.250.181/network.shtml		
<b>(Fronius)</b> OHMPILOT GÉNÉRALITÉS RÉSE	EAU	FR
RÉGLAGE CIè de sécurité LAN	es caractères	Annuler
Saisir la clé WiFi et appuyer sur « OK »	Sélectionner un réseau TP-Link A3EE ==> Signal: -57, sec: v fromobile1 ==> Signal: -57, sec unksys ==> Signal: -57, se unksys ==> Signal: -17, sec 18337117 ==> Signal: -97, se	2, sec: wpa wep cc: wep typa c: wpa
Attention, après avoir valider, le point d'accès Wifi se désactive (voir vue ci-dessous). Réactiver le point, et reconnecter votre PC	Obtenir l'adresse Adresse IP	<ul> <li>statique          <ul> <li>ø dynamique</li> </ul> </li> <li>192.168.250.181</li> </ul>
pour poursuivre la configuration.	Sauvegarder & Connecter	l i
OHMPILOT       192.168.250.181 indique         Le point d'accès est fermé entectuee       t une connexion au réseau progr entectuee         MOOT {       Cté de sé         Cté de sé       OK	ammé est Annuler	

.....

OK Annuler

#### 4.2 Communication en LAN

← → C ▲ Non sécurisé   192.168.250.181/network.shtml					
	Fronius	OHMPILOT	GÉNÉRALITÉS	RÉSEAU	
	RÉGLAGE	DU RÉS	SEAU statique	dynamique	○ WLAN
« dynamique ». Puis cliquer sur « Sauvegarder »	Adresse IP Masque de sous-résea Passerelle Sauvegarder	u	169.254.0.180 255.255.0.0 169.254.0.1		Attention, après avoir valider, le point d'accès Wifi se désactive (voir vue ci- dessous). Réactiver le point, et reconnecter votre PC pour poursuivre la configuration.
DHMPILOT Le en Clé de sé	2.168.250.181 indique point d'accès est fermé et une ectuee	e connexion au	réseau programmé OK Annu	e est uler DK Annul	er

#### 4.3 Communication en protocole Modbus

Réaliser la liaison Modbus comme le schéma ci-dessous (bornier B). Activer la résistance de terminaison (Dip switch A, interrupteur 5 sur position « ON » vers le haut) si besoin, en fonction de la position du Fronius Ohmpilot dans la liaison Modbus.

Le schéma ci-dessous reste un exemple !

Attention, utiliser un câble de communication de catégorie 5 minimum.

![](_page_10_Figure_6.jpeg)

# **5 PARAMÉTRAGE DU OHMPILOT**

#### 5.1 Paramétrage du type et de la puissance de la résistance

A Non sécurisé   192.168.250.181/settings.shtml					
	Fronius	OHMPILOT	GÉNÉRALITÉS	RÉSEAU	FR
		ES GÉNI	ÉRAUX		2. cliquer sur « Mesurer le thermoplongeur », pour une détection automatique de la puissance de la résistance
1 sélectionner « manuel »	CHAUFFAGE	1	manuel		Mesurer le thermoplongeur O
puis choisir « Monophasé ou Triphasé »	Éléments consomma	ateurs	Monophasé	~	Puissance (W)
	Capteur de tempe	érature disponibl	e		
	CHAUFFAGE Éléments consomma	2 Iteurs	éteint	~	2. ou rentrer manuellement
3. cliquer sur « Sauvegarder »	Sauvegarder				résistance

### 5.2 Ajout et paramétrage d'une sonde PT1000

A Non sécurisé   192.168.250.181/settings.shtml								
	Fronius	OHMPILOT	GÉNÉRALITÉS	RÉSEAU				FR
	<b>RÉGLAG</b>	ES GÉN	IÉRAUX					
1. Cocher « Capteur de température disponible » et	CHAUFFAGE	1	manuel		Mesurer le thermop	olongeur	C	
« Adapter le deroulement de la journée »	Éléments consomm	ateurs	Monophasé	~	Puissance (W)		3000	
	Capteur de temp	érature disponi	ble		Protection control légionelles (h)	e les		
	Adapter le dérou	lement de la joi	urnée		Température ma	aximale	65	°C
	Durée à partir de :		Durée jusqu'à :		Température minim	ale:		
	01:00	<b>(</b> )	06:30	5	55	°C		
	00:00	©	00:00	C	20	°C		
	00:00	C	00:00	C	20	°C		
	00:00	C	00:00	C	20	°C		
3. Cliquer sur « Sauvegarder »	CHAUFFAGE	2	áta int		2. Rense une règle d	igner la « Ter de « fonctionr	mpérature maximale nement en marche fo	», et rcée »
	Sauvegarder		etenit	•				

\_\_\_\_\_

#### Principe de fonctionnement :

L'ajout de la sonde Pt1000 est nécessaire pour assurer une température minimale de confort. Pour cela,

votre ballon doit être équipé d'un doigt de gant permettant de recevoir cette sonde.

Cette sonde permettra de programmer des plages horaires pour forcer la mise en route du Ohmpilot en utilisant de l'énergie du réseau électrique si la température minimale de consigne n'est pas atteinte.

La sonde Pt1000 permettra de gérer deux choses :

- la température maximale, une fois atteinte le Ohmpilot cessera d'alimenter la résistance.

- la température minimale, si dans la/les plage(s) horaire définie(s) la température de l'eau est inférieure à celle-ci alors le Ohmpilot fonctionnera en marche forcée.

#### 5.3 Appairage du Ohmpilot a l'onduleur

Dans le cas d'un paramétrage d'un Ohmpilot dans une installation photovoltaïque, l'appairage se fait automatiquement avec la Datamanager des onduleurs de la gamme Snapinverter à partir du moment où les deux éléments sont configurés dans le même réseau (connexion LAN ou WiFi).

Si toutefois vous avez plusieurs Datamanagers au sein de cette installation et que le Ohmpilot avait été appairé a la mauvaise Datamanager vous avez possibilité de l'appairé manuellement sur l'interface de la Datamanager souhaitée.

Comment savoir à quelle Datamanager mon Ohmpilot est-il associé. Il suffit d'aller sur l'onglet « Ohmpilot » de l'interface de ce dernier, et de regarder l'information « Pairage ». Sur cet exemple le Ohmpilot est associée à la Datamanager 240.1378320

ADRESSE MAC WLAN :	F8:F0:05:AF:71:07
ADRESSE RS485 :	40
PAIRAGE :	FRO:240.1378320
HEURE :	15:34 27.12.2021
SORTIE RÉGULATEUR :	0 W 0

Je souhaite appairé mon Ohmpilot a la Datamanager 240.1125063, je me connecte a l'interface de la Datamanager

Fronius Roissy			0 ? ≌ ⊚ 2 × fr	Fronius	
Aperçu des installations     Actuel	100% -				Vac d'ensemble actuelle Services
	90% -	Cliquer sur « info	ormations système »		Diagnentic stacou Mise à jour du logiciel Agpeler l'assistant
0.00 000 000 kwm	50%				Utilisateur: admin Logout
Jour	00% -				C Riglages
Énergie Rendement de l'installation	50% -				
Année Énergie	40% -				
Total	30% -				
Énergie 2194 Wh Rendement de l'Installation 0,26 €	20%				
Onduleur     Capteurs					

Fromus Rois	5y
	Informations système
Datalogger	240.1125063
ersion de circuit imprimé	2.4E
ersion logiciel	3.19.10-1
emps système	Dec 28 2021, 10:18:02 CET
ptime	0 d, 0 h, 2 min, 19 sec.
ser-Agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKlt/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.62
asserelle	192.168.1.1 (wlan0)
erveur DNS	194.2.0.20
tats DEL	🗸 🗙 🧐 🖫
	Interface LAN
dresse IP	
lasque de sous-réseau	
dresse MAC	00:03:AC:2F:5F:F3
	Interface WLAN
dresse IP	192.168.1.110
lasque de sous-réseau	255.255.255.0
dresse MAC	60:09:C3:72:34:51
	GPIO
D-Name	100 101 102 103 14 15 16 17 18 19
2-Direction	
7-51818	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	Composants
	Onduleur
Fronius Primo	3.0-1 27341000740780239 4,071,334 1.2E_H RECERBO R  27373831
	Compteur
Smart Me	ter 63A-1 Point d'alimentation (Compteur primaire) 17134643
	Obmailet
	Oninginoi

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

ID Datalogger	240 1125063			
Version de circuit imprimé	240.1123063 2.4E			Services
Version logiciel	3 19 10.1			Informations syste
Temps système	Dec 28 2021, 10:19:08 CET			Diagnostic réseau
Uptime	0 d, 0 h, 3 min, 25 sec.			Mise à jour du log
User-Agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleV Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.10	/ebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 4.62		Appeler fassistan
Passerelle	192.168.1.1 (wlan0)			
Serveur DNS	194.2.0.20			Utilisateur: adm
États DEL	🗸 🗙 🧐 🖞			Logout
	Interface LAN			
Adresse IP				O Distant
Masque de sous-réseau				Q respinse
Adresse MAC	00:03:AC:2F:5F:F3			
	Interface WLAN			
Adresse IP	192.168.1.110			
Masque de sous-réseau	255.255.255.0			
Adresse MAC	60:09:C3:72:34:51			
	GPIO			
IO-Name	100 101 102 103 14 15 16 17	.8 19		
IO-Direction	OUT OUT OUT OUT IN IN IN IN	N IN		
IO-State	off off off off off off off off	aff off		
N° Type d'a 1 Smart Me N° Numéro de série	Compteur Powert Position do comp present Position do comp ter 53A-1 Positi d'alimentation (Comp Ohmpilot Version fogiciet 0.8.0-0 6 FF	Nerrecebbol(n) 2/33/831 Nerr eur primaleo) 17134543 Coupler Coupler O240.11250 Coupler	Datamanager	
1 31436906				
1 31436906		ADRESSE MAC WLAN :	F8:F0:05:AF:71:07	
1 31436906		ADRESSE MAC WLAN : ADRESSE RS485 :	F8:F0:05:AF:71:07 40	
1 31436906		ADRESSE MAC WLAN : ADRESSE RS485 : PAIRAGE :	F8:F0:05:AF:71:07 40 FRO:240.1125063	
1 31436906		ADRESSE MAC WLAN : ADRESSE RS485 : PAIRAGE : HEURE :	F8:F0:05:AF:71:07 40 FR0:240.1125063 11:08 28.12.2021	
1 31436906		ADRESSE MAC WLAN : ADRESSE RS485 : PAIRAGE : HEURE : SORTIE RÉGULATEUR :	F8:F0:05:AF:71:07 40 FR0:240.1125063 11:08 28.12.2021 0 W	

## **6 REMARQUES**

- Lors de l'utilisation d'un thermoplongeur triphasé, la présence du neutre est obligatoire. Si le neutre est absent l'Ohmpilot ne fonctionnera pas.
- Lors du choix du type de communication du Fronius Ohmpilot (Wi-Fi, LAN, ModBus), le type de communication la plus sûre sera le protocole Modbus.
   Car si l'on opte pour une communication en Wi-Fi ou LAN, en cas de dysfonctionnement du réseau internet le Fronius Ohmpilot sera inopérant.
- L'Ohmpilot fonctionne avec tous les chauffe-eaux à thermoplongeur purement résistif non équipé de carte de régulation électronique.
- Pour assurer une température minimale de confort, l'ajout d'une sonde PT1000 est nécessaire (sonde non fournie avec le Ohmpilot). Pour cela, votre ballon doit être équipé d'un doigt de gant.
   L'ajout de cette sonde permettra de programmer le Ohmpilot sur des plages horaires pour l'obliger à prendre de l'Energie sur le réseau électrique si sa température minimale n'est pas atteinte.

Si votre ballon ne possède pas de doigt de gant, il est possible de leurrer le système en plaçant la sonde sur un tuyau d'eau chaude. Seul bémol, la température affichée sera erronée,

- Le mode Boost une fois activé est actif pour une durée de 4 heures.
- Distance maximale entre le chauffe-eau et le Ohmpilot, 5 m.