

A

NB : ATTENTION ALAMISE EN SERVICE  
VERIFIER LE SERRAGE DES INTER SECTIONNEUR !!!  
POUR EMPECHER TOUT RISQUE DE DEPART INCENDIES  
ET LE FAIRE TOUT LES 6 MOIS PAR LASUITE

B

C

D

E

F

G

H

